

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP-MT-CGO 002 - GERADOR**

1. Objetivo:

- Manutenção preventiva.

2. Campo de Aplicação:

- Toda a Clínica

3. Responsabilidade:

- Colaboradores da Manutenção.

4. Descrição:

Quando: Toda sexta-feira.

Como:

→ **Com o gerador desligado (Standby), verificar:**

- Óleo;
- Água,
- Combustível;
- Carga das baterias.

→ **Com o gerador ligado, verificar:**

- Pressão do óleo (manômetro);
- Temperatura da água,
- Verificar se a válvula termostática está abrindo e fechando;
- Verificar a tensão e a frequência da rede do gerador;
- Estando tudo ok, Fechar OS.

Observações:

- 1- Anualmente é feita uma revisão geral por uma empresa terceirizada.

	Nome	Data
Elaborado por:	Adriano Vieira da Silva	02/05/2024
Aprovado por:	Marcelo Lopes Fagundes	02/05/2024